

Energy Butler M-TEC Energy Butler 6~20kw Series Installations & Inbetriebnahme Anleitung

6/8-3P-3G25





Inhaltsverzeichnis

	1
I. Generelle Informationen zu diesem Dokument	3
I.I Verwendung dieses Handbuchs	3
I.2 Inhalt	3
I.3 Zielgruppe	3
1.4 Sicherheitshinweise	3
2. Aufbau des Systems	4
2.1 Elektroinstallation	6
2.2 Einspeisezähler	7
3. Anschlüsse Wechselrichter	8
3.1 Installation BackUp- Box	8
3.2 Aktivieren der BackUp- Box (wenn vorhanden, nach erfolgreicher Inbetriebnahme!)	10
4. Anschlüsse BMS	11
5. Installation Netzwerkverbindung	12
5.1 Anleitung zur Konfiguration des LAN-Moduls	12
5.2 Anleitung zur Konfiguration des WIFI-Moduls	13
6. Hinzufügen der Anlage im Monitoring Portal via PC	15
7. Aufrufen des IBN Assistenten via Monitoring Portal am PC	19
8. Einrichten einer Kaskade von bis zu 10 Wechselrichter	24
9. Anlagen Monitoring via Smartphone	28
10. Anlagen Monitoring für den Endkunden	28
II. Aufrufen des IBN Assistenten via Monitoring APP am Smartphone	29

Version 1.0 01.02.2023



I. Generelle Informationen zu diesem Dokument

1.1 Verwendung dieses Handbuchs

Bevor Sie den Wechselrichter installieren und benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen und mit den Funktionen und Eigenschaften der Wechselrichter vertraut. Der Inhalt des Handbuchs kann sich bei späteren Versionen des Wechselrichters ändern. Die aktuellen Handbücher finden Sie unter shop.mtec-systems.com.

I.2 Inhalt

Dieses Dokument gibt Auskunft über die Installation, das Anlagen Monitoring, Firmware Updates und die Inbetriebnahme des M-TEC Energy Butlers.

I.3 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Elektroinstallateure mit beruflichen Qualifikationen, die über die folgenden Fähigkeiten verfügen sollten:

- Ausbildung für die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Anlagen sowie den Umgang mit Gefährdungen.
- Kenntnis des Handbuchs und anderer zugehöriger Dokumente.
- Kenntnis der örtlichen Vorschriften und Richtlinien.

1.4 Sicherheitshinweise

- Dieses Dokument ist ergänzend zur Installations- und Betriebsanleitung zu Betrachtern und ersetzt diese NICHT.
- Lesen Sie bitte vor der Installation diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen genau.
- Installateure müssen eine professionelle Ausbildung absolvieren oder einen Qualifikationsnachweis erwerben.
- Öffnen Sie bei der Installation nicht die Frontabdeckung des Wechselrichters. Abgesehen von der Durchführung von Arbeiten am Klemmkasten (wie in dieser Anleitung beschrieben), kann das unbefugte Berühren oder Ändern von Komponenten zu Verletzungen von Personen, Schäden am Wechselrichter und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Alle elektrischen Installationen müssen den örtlichen elektrischen Sicherheitsstandards entsprechen. Die Verwendung des Wechselrichters zur Stromerzeugung bedarf der Genehmigung der örtlichen Energieversorgungsunternehmen.
- Die Temperatur einiger Teile des Wechselrichters kann während des Betriebs 60°C überschreiten. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie den Wechselrichter während des Betriebs nicht. Lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn berühren.
- Bei Sonneneinstrahlung erzeugt der PV-Generator eine gefährlich hohe Gleichspannung. Bitte halten Sie sich an unsere Anweisungen, sonst besteht Lebensgefahr.
- Wenn Sie die Klemmen der Lithiumbatterie verdrahten, schalten Sie bitte den Unterbrecher oder Schalter der Lithiumbatterie ab, um Verletzungen durch die hohe Spannung zu vermeiden.



2. Aufbau des Systems

•

Übersicht Komponenten



• Beginn: Ausrichten des Basismodul



• System zusammensetzen





• Fixierungen gegen unbeabsichtigtes Auseinandernehmen festziehen.



• Kippsicherungen montieren





2.1 Elektroinstallation

Führen Sie die elektrische Installation des M-TEC EnergyButlers entsprechend dem gültigen Anschlussschema durch.





2.2 Einspeisezähler

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb benötigt der Einspeisezähler:

• Wandler für Strommessung je Phase (max. 80A)

ACHTUNG: Aufkleber mit Richtungspfeilen beachten!

- Spannungsabgriff je Phase und Neutralleiter
- Eigene 230 V Spannungsversorgung (L + N)





Hinweis: die Kabel der Stromwandler dürfen NICHT verlängert werden.

Achten Sie besonders beim Einbau des Einspeisezähler auf die Phasenfolge von:

- Stromwandler des Zählers
- Spannungsabgriff des Zählers
- Phasenanschluss am Wechselrichter





3.1 Installation BackUp- Box

Die Installation der BackUp ist nur erforderlich, wenn der Notstromabgang des Wechselrichters verwendet wird und **kein IT- Netz** am Notstromabgang gewünscht wird. Durch die Installation der BackUp- Box wird am Notstromabgang ein standardmäßiges TN- Netz gebildet. Sollten Sie keine BackUp- Box installieren und trotzdem den Notstromabgang verwenden sind, die geltenden Sicherheits-bestimmungen zu beachten.

Die BackUp- Box (**Artikelnummer: 672290**) wird von M-TEC kostenlos zur Verfügung gestellt und kann per Mail an order@mtec-systems.com bestellt werden.





Die BackUp- Box wir mittels vorgefertigten Anschlüssen im Wechselrichtergehäuse zwischengesteckt:





Anschluss der Steuerkabel: ROT auf PIN I SCHWARZ auf PIN 2





3.2 Aktivieren der BackUp- Box (wenn vorhanden, nach erfolgreicher Inbetriebnahme!)

Haben Sie eine BackUp- Box installiert, <u>so muss diese nach erfolgreicher Inbetriebnahme der Anlage</u>, noch in der Wechselrichtersteuerung aktiviert werden. Diese Aktivierung ist über das Wechselrichterdisplay vorzunehmen. Klicken Sie durch das Menü, bis am Display "Advanced Settings" erscheint und folgen Sie dann der folgenden Menübeschreibung:





Die Kabel für die Verbindung zwischen Inverter und BMS (DC- Leistungskabel und Kommunikationskabel) sowie die Kippsicherung befinden sich im Lieferumfang des BMS.



*1 Wechselrichter Ansicht unten



5. Installation Netzwerkverbindung

5.1 Anleitung zur Konfiguration des LAN-Moduls

M-TEC schreibt eine Netzwerkverbindung zum Wechselrichter und zum BMS vor. Der Wechselrichter wird über den mitgelieferten LAN Adapter mit dem Netzwerk verbunden. Das BMS wird über den Serviceport mit dem Netzwerk verbunden.

LAN- Modul Wechselrichter:

Service PORT BMS:



Anzeigestatus	Beschreibung		
AUS	Verbindung abnormal / unterbrochen		
Immer AN	Kommunikation mit Server normal		
Langsam Blinkend	Das Überwachungsgerät ist nicht mit dem Router oder mit der Basisstation verbunden.		
Schnell Blinkend	Das Überwachungsgerät ist mit dem Router oder mit der Basisstation, aber nicht mit dem Server verbunden.		
Bestätigungsknopf	Beschreibung		
I Sekunde drücken	Gerät zurücksetzen, die LED-Anzeige am Überwachungsgerät erlischt für 2 Sekunden und blinkt dann normal.		
5 Sekunden drücken	Werkseinstellungen wiederherstellen, die Anzeige erlischt für 2 Sekun- den und blinkt dann einmal alle 2 Sekunden, bis die Wiederherstellung der Werkseinstellungen abgeschlossen ist.		

Sollten Ihnen nicht zwei bauseitige Netzwerkanschlüsse zur Verfügung stehen, verwenden Sie einen Netzwerkswitch. Verbinden Sie das Netzwerkkabel des Wechselrichter, des BMS sowie das internetführende Netzwerkkabel mit dem Switch.

M-TEC stellt einen Netzwerkswitch (Art.Nr.: 1x Switch, 672292) inkl. 2 Stk. Netzwerkkabel 1m (Art.Nr.: 1 x Netzwerkkabel 1m, 672293) kostenlos zur Verfügung. Dieser kann per Mail an order@ mtec-systems.com bestellt werden.



ENERGY FOR FUTURE

C D

5.2 Anleitung zur Konfiguration des WIFI-Moduls

Die SSID setzt sich aus "WIFI-AP" und die letzten 8 Stellen der Seriennummer des Wechselrichters zusammen, notieren Sie sich diese Ziffern zu Beginn der Inbetriebnahme.

Bereiten Sie einen Laptop oder ein Smartphone vor und schalten Sie die WLAN Verbindung ein.

Suchen sie unter "Verfügbare Netzwerke anzeigen" nach dem entsprechendem WLAN

"WIFI-AP********"und verbinden sie sich damit.

WLAN				
WLAN				
WLAN assistant	>			
WiFi-AP00130008 중 Connected to device. Can't provide internet.	•			
Available networks	0			
ক admin123	â)			
중 TP-LINK_5G_66EF SG	a 🔉			
	>			
DIRECT-45Laser 178nw				
ම SG20211228				

Cancel **Frequently Visited**

Show All >

Öffnen Sie im Browser die IP-Adresse (10.10.100.254.) auf, um die Routerkonfiguration des WIFI Moduls zu beginnen.

Tippen Sie auf "Scan". Eine Liste von WiFi-Netzwerknamen wird angezeigt.







Wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus, das Sie konfigurieren möchten.

Geben Sie das Passwort des drahtlosen Netzwerks ein und klicken Sie auf "Verbinden"

Wenn die Verbindung erfolgreich war, wird "Verbindung erfolgreich" angezeigt. Nach erfolgreicher Konfiguration des WLAN Routers, wird der Anzeigestatus des WIFI-Moduls auch auf "Immer an" geändert.



WiFi-Assistant		
	Scan	
2	***	
Connect		
device which opens the web pages, you Wi-Fi connection result.	a may not receive the	
10.10.100.254		
10.10.100.254	Done	





6. Hinzufügen der Anlage im Monitoring Portal via PC

Öffnen Sie im Browser die Internetseite https://energybutler.mtec-portal.com/login und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

Sollten Sie noch keine Zugangsdaten besitzen wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator der Niederlassung.

M-TEC	Einloggen
ENERGY FOR FUTURE	Neues Konto? Ein Konto erstellen
PHOTOVOLTAIK	Email Bitte geben Sie Ihre Emailadresse ein Passwort
ELECT DHOD	Passwort vergessen?
	Einloggen
	Oder
	Demo Konto
STORAGE SOLUTION	1© 2022 M-TEC Inc. All rights reserved. Datenschutzbestimmungen App

Nach erfolgtem Login befinden Sie sich auf der Startseite der Monitoringplattform.

• Wechseln Sie in das Menü "PV- Anlagen Management".

Ubersicht PV-Anlage	en Management		b.breuer@mtec-wp.at
1.4% Effizienz	PV-Anlage Mgt. .00 w .00 w Enspeasurg - heute Geräterrotokoll .00 kwp .1.14 kwn. Geräterrotokoll .00 kwp	1 Standortliste	Device List
CO2 wurde vermieden 541.93 kg	Entspricht gepflanzten Baumen 1 CO2 Einsparung 456.36 kg	• 1 • 0 Normal Fehlerhaft	• 1 • 0 Normal Fehlerhaft
< 12.2022 🗂 >	Tag Monat Jahr	• 2 Offline	0 2 Standby Offline

• Um eine neue Anlage hinzufügen zu können, drücken Sie auf "Anlage hinzufügen"

	Übersicht PV-/	Anlagen Management			b.breuer@mtec-wp.at
M-TEC Energ	gy Systems V Typ		PV-Anlage Suchen Reset		
					Anlage hinzufügen
Numm	Name der PV-Anlage	Gesamtstringkapazität(kW	Adresse	Erstellungszeit	Email des Besitzer
1	BreB GEN3_12kW	12	Birkenweg 13, 4810 Gmunden, Austria	10.10.2022	b.breuer@mtec-wp.at
2	Schulung EKD	10	Paul-Böhringer Str. 2, 99428 Isseroda, Germany	27.10.2022	b.breuer@mtec-wp.at
з	M-TEC Gen3 Batterieraum Off	10	Aumühlweg 20, 4812 Wiesen, Austria	01.12.2022	w.baumgartigner@mtec-systems.com
<					>
				Rekorde insges	samt: 3 < 1 > 10 / Seite </td



• Geben Sie nun der benötigten Information zur Anlage ein:

E-Mail des Besitzers:	Diese wird benötigt, um dem Endkunden ebenfalls das Monitoring seiner Anlage ermöglichen zu können.
Name der PV-Anlage:	Geben Sie einen Namen für die Anlage ein.
PV- Anlagen Typ:	Wählen Sie "Stromspeicher Anlage" aus
Datum netzgekoppelt:	Inbetriebnahme - Datum
Gesamtstringkapazität:	Geben Sie die gesamte PV- Generator- Leistung ein

Anlage hinzufügen		X
1 Installationsinfo 2	Ort 3 Gerät hinzufüge 4 Einstellun	gen zum Strompreis
Email des Besitzer 🕗 :	Bitte geben Sie die Emailadresse des Eigentümer ein	3
* Name der PV-Anlage:	Bitte geben Sie den Anlagennamen ein	3
* PV-Anlage Typ:	Bitte wählen Sie den Anlagentyp aus	/
* Datum netzgekoppelt:	03.12.2022	
* Gesamtstringkapazität:	Bitte geben Sie die Stringkapazität gesamt ein	2
Anzahl der Solarmodule:		
* Organisation Code:	DB21B377	
PV-Anlage Bild:	+ Max. Größe 10M, unterstützt .jpg, .png, .svg, .gif Format	\searrow

Bestätigen Sie die Eingaben mit WEITER

	m	tec-systems.com		
Geben Sie nun das Land,	die Zeitzone und d	lie Installationsadresse	E N E R G Y der Anlage ein	
Anlage hinzufügen				×
V Installationsinfo	Ort	3 Gerät hinzufüge	4 Einstellungen	zum Strompreis
* Land/Region :	Österreich (Austria)		\sim	
* Zeitzone:	UTC+01:00 (Vienna)		\sim	
* Ort:			Auswahl	
Weitere Adressdaten:				
Aumühlweg 20, 481 Q Aumühlweg 20, 4	Am Landlbern 2 Wiesen, Austria Väcklabruck 1812 Pinsorf	Descelbrup Roitham	Best	ätigen
Lenzing Seewalchen am Attersee Litzlberg ttersee Weyregg am Attersee	Aurach am Hongar Halbmoos	s Ohisdorf Hoizhäusein 120 Pinsdorf Gmunden Altmünster	Seyrkam Kirchham Sankt Konrad	Lar

• Bestätigen Sie die Eingaben mit WEITER



Nun wird der Wechselrichter zur Anlage hinzugefügt. Dafür geben Sie bitte die Seriennummer und ٠ den Check Code des Wechselrichters ein. Beides finden Sie am Typenschild.

Anlage hinzufügen	×
V Installationsinfo	Ort 3 Gerät hinzufüge 4 Einstellungen zum Strompreis
* Seriennummer:	112200100230156
* Prüfcode:	96580
* Gerätename :	nverter_12kW
	Bestätigen Sie die Eingaben mit WEITER Zurück Weiter
Geben Sie nun die Kosten wählen Sie € (EUR) als Wä	einer kWh, lt.Tarif des Endkunden ein und nrung aus.
Anlage hinzufügen	>
Installationsinfo	Ort — Gerät hinzufüge 4 Einstellungen zum Strompreis
Einstellungen zum	0.2

Mit AUSFÜLLEN ist die Anlage er folgreich hinzugefügt und wird nun in der Gesamtübersicht angezeigt.

0.3

€ (EUR)

Strompreis

* Währung:

Haben Sie bei der Benutzer E-Mailadresse die entsprechende Mailadresse des Endkunden eingegeben, kann sich dieser nun mit seiner E-Mailadresse und dem Standardpasswort "SolarEnergy" anmelden.



Vor Inbetriebnahme muss der Wechselrichter und das BMS auf den aktuellsten Softwarestand upgedatet werden. Dazu muss der Wechselrichter mit einer aktiven Internetverbindung, und das BMS mit einer aktiven Internetverbindung am Serviceport, ausgestattet sein und im Monitoring Portal angelegt sein. Fordern Sie das Update über support@mtec-systems.com oder unter +43 7612 20 805 - 60 an.

Halten Sie die Seriennummer des Wechselrichters bereit bzw. schreiben Sie diese in das Anforderungsmail.

7. Aufrufen des IBN Assistenten via Monitoring Portal am PC

Klicken Sie in der Menüleiste auf "Management" und anschließend "Gerätemanagement"

Übersicht	PV-Anlagen	Management
		PV-Anlage Mgt.
		Gerätemanagement .00 w
		Management der Organisation
1.5	5%	Geräteprotokoll
Effiz	ienz	Gesamtstringkapazität

Suchen Sie die gewünschte Anlage und klicken Sie rechts auf das Symbol "Parametereinstellungen"

	Übersicht	PV-Anlagen	Management	Alarm								Deutsch ∨	8 Werner
M-TEC Energy Systems	~	BreB_GEN3_12kV	N V	Тур		Gerätename/Seriennummer	Suchen	Reset					
										+	Gerät hinzufügen	1 Bate	th löschen
Gerätename		Тур			Name der PV-Anlage	Seriennu	mmer		Prüfcode	Kommunikationsmeth	Master Firmware	Parame	en terrinstellungen
Inverter_12kW		Energ	yButler 12kW-3P-3G25		BreB_GEN3_12kW	511220010	0230156		296580	WIFI	V1.0.3.0	2	115
												Rekorde ins	igesamt: 1

Anschließend können Sie den Startassistenten aufrufen. Klicken Sie dazu auf "Ja"





• Wählen Sie das entsprechende Batteriemodell "WattLi_HV" aus und bestätigen Sie mit "Weiter"

Configurationsassisten	(Inverter_12kW)			
Sicherheitscode	> 2 Batterietyp > (3) Betriebsmodus	Andere Parameter	> (5) Zählerkontrolle
Batterietyp:	WattLi_HV	\vee		
	\searrow			
		Haftungsausschluss		

Konfigurationsassistent(In	verter_12kW)				×
Sicherheitscode	Batterietyp	Betriebsmod	us > (4) Andere	Parameter > (5) Zählerkontrolle
Betriebsmoduseinstellungen Hybrid-Inverter:	Allgemeiner Modus Bereits eingestellt	Sparmodus Satz	1odus tz Off-grid Mo	dus	
Spitzenlastverschiebung Peakload Shifting:					
On-grid Ladestatus Funktior SOC:					
On-grid Tiefenentladung End SOC:	10.0		%		
On-grid unsymmetrischer Ausgangsschalter:					

- > General Mode: Eigenverbrauchsoptimierung mit Notstromfunktion
- > UPS Mode: Der Speicher ist nur aktiv, wenn ein Netzausfall erkannt wird
- > OFF- Grid Mode: Inselanlage ohne öffentliches Netz
- Der Economic Mode befindet sich noch in der Entwicklungsphase und darf nicht verwendet werden.
- Spitzenlastverschiebung: Der Speicher verhindert Lastspitzen
 Einstellempfehlung: deaktivieren
- ON- GRID End SoC: Definiert den Ladezustand, wie weit der Batteriespeicher im Netzbetrieb entladen werden darf. Einstellempfehlung: min. 10%
- ON Grid Unbalanced output: Für eine exakte Regelung im Netzeinspeisepunkt je Phase **Einstellempfehlung: EIN**
- Bestätigen Sie mit "Weiter"



- On/Off-grid Schalter: Aktivieren Sie den Notstromfunktionalität wenn gewünscht
- OFF- GRID End SoC: Definiert den Ladezustand, wie weit der Batteriespeicher im Notstrombetrieb entladen werden darf. Einstellempfehlung: min. 10%
- Bestätigen Sie mit "Weiter"

Konfigurationsassistent(Inve	erter_12kW)				Х
✓ Sicherheitscode >	Batterietyp	> 🧭 Betriebsmodus	Andere Parameter	> (5) Zählerkontrolle	
On/Off-grid Schalter:					
Off-grid SOC Ladestatus:					
Off-grid Tiefenentladung End SOC Funktion:	10.0		%		

Haftungsausschluss

Aktualisierung

Weiter

2

Zurück



Als letzten Punkt kann das System eine eigenständige Überprüfung des Zähleranschlusses durchführen. Ist der Test erfolgreich bzw. sind alle Mängel behoben, kann die Inbetriebnahme mit einem Klick auf "Ausfüllen" abgeschlossen werden.

Konfigurationsassistent(Inverter_12kW)							
Sicherheitscode	Batterietyp	> 🔗 Betrieb	smodus 🔰 🧭	Andere Parameter	5 Zählerkontrolle	e	
			Oer Wechse angeschloss	lrichter ist korrekt an de en	n Stromzähler		
			Inverter	Elektrizitätszähl	Stromwandler		
	Erneuter Test		L1	et	+		
			L2	L2	+		
			L3	L3	+		
			Anmerkung:				
			Die Phasenfolge d	es Wechselrichters und d	es Zählers zeigen Phasenfolge angibt		
	(F)		z, B, L1 - L1.		i i i i i i		
			2) Stromwandler: · falsche Richtung.	+ bedeutet richtige Richti	ing, - bedeutet		
Normal	Normal	Normal					

Haftungsausschluss

Zurück Ausfüll



8. Einrichten einer Kaskade von bis zu 10 Wechselrichter

Die Wechselrichter der M-TEC Energy Butler 6-20kW Serie unterstützen eine parallele Verschaltung von bis zu 10 Systemen.

Folgende Rahmenbedingungen müssen für einen ordnungsgemäßen Kaskadenbetrieb eingehalten werden:

- Fehlerfreie CAN-Verbindung zwischen den einzelnen Wechselrichtern It. Anschlussplan.
- Ordnungsgemäße Aktivierung der Abschlusswiderstände des ersten und des letzten Wechselrichters.
- Ordnungsgemäße Kommunikationsverbindung zwischen Einspeisezähler und MASTER-Wechselrichter
- Internetverbindung zu jedem Wechselrichter und jeder BMS.
- Es dürfen nur gleiche Systeme verbaut werden sowohl was die Wechselrichterleistung als auch die Speicherkapazität betrifft.
- Jeder Wechselrichter benötigt seine eigene Batterie es ist nicht möglich mehrere Wechselrichter mit einer Batterie zu verbinden oder umgekehrt.
- Die Einstellungen vom MASTER- Wechselrichter werden auf alle SLAVE- Wechselrichter automatisch übernommen.
- Es ist nicht möglich die Notstromabgänge der Wechselrichter untereinander zu verbinden. Jeder Notstromabgang ist separat zu betrachten und darf keine Verbindung mit andern Notstromabgängen haben.



• Verbindung der einzelnen Wechselrichter mit dem CAN BUS





- Parametereinstellungen im Portal
- Suchen Sie die gewünschte Anlage und klicken Sie rechts auf das Symbol "Parametereinstellungen"

	Übersicht	PV-Anlagen	Management	Alarm								Deutsch 🗸 🙁 Werner
M-TEC Energy Systems	~	BreB_GEN3_12kV	N	Тур		Gerätename/Seriennu	mmer Suchen	Reset				
										+	Gerät hinzufügen	🔋 Batch löschen
Gerätename		Тур			Name der PV-Anlage		Seriennummer		Prüfcode	Kommunikationsmeth	Master Firmware	Betreiben Parar
Inverter_12kW		Energ	yButler 12kW-3P-3G25		BreB_GEN3_12KW	5	112200100230156		296580	WIFI	V1.0.3.0	e 115
												Rekorde insgesamt: 1

Stellen Sie für den MASTER unter "Feature Parameter" das jeweilige Setup des I. Wechselrichters ein.

• I.Wechselrichter: MASTER

Parameter Settings([*] Inve	erter_I2kW)			×
Grid Parameters	Master-Slave Setup:	Parallel-Master	~	
Power Control	System Maintenance:	Startup Stop	Restart	
Protection Parameters	System Control:⑦	Hard	V	
Feature Parameters	On/Off-grid switch:			
Meter checking	MPPT parallel connection:			
		Disclaimer		
			Set	Refresh Cancel

• Bestätigen Sie die Änderung mit "Refresh"



Stellen Sie für die folgenden SLAVES unter "Feature Parameter" das jeweilige Setup des nächsten Wechselrichters ein, bis jeder Einzelne konfiguriert ist.

• Die folgenden Wechselrichter (No. 2-10): SLAVE

Parameter Settings(Inve	rter_12kW)		×
Grid Parameters	Master-Slave Setup:	Parallel-Slave	×
Power Control	System Maintenance:	Startup Stop Restart	
Protection Parameters		Set Set Set	
Feature Parameters	System Control:⑦	Hard	
Battery Parameters	On/Off-grid switch:		
Meter checking	MPPT parallel connection:		
		Disclaimer	
		Distance	
			Set Refresh Cancel

• Bestätigen Sie die Änderung mit "Refresh"



9. Anlagen Monitoring via Smartphone

Öffnen Sie am Smartphone die Kamera APP und scannen sie den QR Code um einen direkten Zugang zur Monitoring App zu erhalten:



- Laden Sie diese herunter und installieren Sie die App
- Nach erfolgreicher Installation können Sie das APP öffnen.
- Nun können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden

10. Anlagen Monitoring für den Endkunden

Der Endkunde kann ebenso das Monitoring Portal am PC, als auch die App M-TEC EnergyButler verwenden. Wurde die Anlage korrekt im Portal hinzugefügt und eine Benutzer E-Mail vergeben, kann sich der Endkunden mit seiner **E-Mailadresse** und dem Standardpasswort "**SolarEnergy**" auf beiden Anwendungen anmelden.



ி all all 76%∎

Einloggen

Neues Konto? Ein Konto erstellen

Email Bitte geben Sie Ihre Emailadresse ein

Passwort

Erinnerung

Passwort vergessen?

0

Einloggen





11. Aufrufen des IBN Assistenten via Monitoring APP am Smartphone

Öffnen Sie die gewünschte Anlage in der APP und klicken Sie die rot umrahmten Felder der Reihe nach durch.





- Schritt I:Wählen Sie das entsprechende Ländersetup Schritt 2:Wählen sie den Batterietyp "WattLi_HV" ٠
- ٠

11:53 🖪 🕓 🖷	ିର	ad at 75% 🛢
< Kon	figurationsassistent	
Schritt 1 Geben Sie	e den Sicherheitscode eir	ı
Sicherheitscode Eins	stellungen	Austria 🗦
Löschen		Ja
	South Africa	
	Austria	

11:54 🖪 🖸) 62	ி all all 75%∎
<	Konfigurationsassiste	nt C
Schritt 2 Gel	ben Sie den Batterietyp ein	
Batterietyp		>
Löschen		Ja
	EMS_HV	
	WattLi_HV	
	Aobo_ET	
	Dyness	
111	0	<



- Schritt 3: Auswahl des Betriebsmodus des Wechselrichters
 - General Mode: Eigenverbrauchsoptimierung mit Notstromfunktion
 UPS Mode: Der Speicher ist nur aktiv. wenn

: Der Speicher ist nur aktiv, wenn ein Netzausfall erkannt wird

- > OFF- Grid Mode: Inselanlage ohne öffentliches Netz
- Der Economic Mode befindet sich noch in der Entwicklungsphase und darf nicht verwendet werden.
- Spitzenlastverschiebung: Der Speicher verhindert Lastspitzen Einstellempfehlung: deaktivieren
- ON- GRID End SoC: Definiert den Ladezustand, wie weit der Batteriespeicher im Netzbetrieb entladen werden darf.
 Einstellempfehlung: min. 10%
- ON Grid Unbalanced output: Für eine exakte Regelung im Netzeinspeisepunkt je Phase Einstellempfehlung: EIN
- Schritt 4:
- On/Off-grid Schalter: Aktivieren Sie den Notstromfunktionalität wenn gewünscht
- OFF- GRID End SoC: Definiert den Ladezustand, wie weit der Batteriespeicher im Notstrombetrieb entladen werden darf. Einstellempfehlung: min. 10%
- Die Inbetriebnahme ist einem Klick auf "Ausfüllen" abgeschlossen.



11:54 🖻 🕓 🕸	÷	74% 💼	
< Konfi	gurationsassis	tent	C
Schritt 4 Bitte andere	e Parameter einste	ellen	
On/Off-grid Schalter			
Off-grid SOC Ladestat	us		
Off-grid Tiefenentladur Funktion	ng End SOC	10,0	%



ENERGY FOR FUTURE

www.mtec-systems.com